



راهنمای خریدار

پژو ۲۰۶ ایران



PEUGEOT

206



PEUGEOT





روغنهای توصیه شده برای استفاده در خودرو :

روغن هائی که درجدول زیر معرفی شده اند برای کاربردهای مختلف می باشد.

برخی از این روغنها برای شرایط کارکرد خاص و با توجه به محل استفاده ، تهیه گردیده است .

(نظیر شرایط رانندگی سخت ، استارت های مکرر و ..) .

در خصوص استفاده از این روغنها به توصیه های انجام شده در دفترچه و یا متخصصین مربوطه توجه نمایند .

توجه : تنها روغن مجاز برای استفاده در این خودرو در ایران ، روغن با مشخصات ذکر شده است .

* به این نکته توجه کنید که استفاده از هر نوع روغن موتور دیگر ، به خودروی شما آسیب جدی وارد کرده و شرایط گارانتی خودرو را باطل می کند .

- تعویض انواع روغنها ، می بایست حتما مطابق جدول روبه رو و در نمایندگی های مجاز صورت پذیرد .

- زمان تعویض روغن بر اساس جدول روبه رو

گیربکس دستی	ESSENTIAL ESSO GEAR OIL BV 75 W - 80 W	ESSENTIAL TOTAL TRANSMISSION BV 75 W - 80 W New Formula
هیدرولیک فرمان	ESSO ATF D	TOTAL FLUIDE ATX
گیربکس اتوماتیک AL 4	ESSENTIAL pr 9736 22	
روغن ترمز	روغن ترمز با سطح کیفیت DOT 4	
روغن موتور	Total Quartz 7000	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

مصرف سوخت

مصرف سوخت

گرم در ۱۰۰ کیلومتر		براساس استاندارد 93/116 (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)				
وزن CO2 منتشر شده g/ km	ترکیب هر دو حالت	سیکل خارج از شهر	سیکل شهری	مدل	گیربکس	موتور
162	6.6	5.3	8.9	KFW	دستی	1400 cc
153	6.4	5.1	8.6	N6AD	دستی	1600 cc
171	7.1	5.5	9.9	N6AR	اتوماتیک	1600 cc

وزن و نیروهای یدک کش (kg)

1600 cc	1600 cc	1400 cc	موتور
دستی	اتوماتیک	دستی	گیربکس
N6A	N6A	KFW	مدل موتور
1055	1100	1025	• وزن خالص خودرو
1567	1614	1450	• وزن ناخالص با بار تمام
2467	2504	2365	• وزن با یدک کش